

SOLIDE

POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS EN TRAPPEN

Handleiding

Behorende bij aluminium en houten ladders en trappen, afgegeven bij iedere verkochte ladder of trap, volgens de bepalingen van de geldende Europese Normen EN 131/1 en EN 131/2 (*verplicht door de Warenwet – Besluit Draagbaar Klimmaterieel – met ingang van 1 november 1986 – uitsluitend Nederland*).

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

- Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik.
- Controleer voor ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.
- Gebruik nooit beschadigt of gebroken draagbaar klimmaterieel.
- Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. TOEPASSING EN PLAATSING

I. Algemeen

- Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.
- Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.
- Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kratten of een ander onstabiel stavlak.
- Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
- Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
- Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
- Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.
- Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
- Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

- Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van ±75° ten opzichte van het horizontale vlak te staan).
- Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.
- Gebruik draagbaar klimmaterieel van de

Stempel verdeler - type + datum

SOLIDE

POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS EN TRAPPEN

Handleiding

Behorende bij aluminium en houten ladders en trappen, afgegeven bij iedere verkochte ladder of trap, volgens de bepalingen van de geldende Europese Normen EN 131/1 en EN 131/2 (*verplicht door de Warenwet – Besluit Draagbaar Klimmaterieel – met ingang van 1 november 1986 – uitsluitend Nederland*).

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

- Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik.
- Controleer voor ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.
- Gebruik nooit beschadigt of gebroken draagbaar klimmaterieel.
- Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. TOEPASSING EN PLAATSING

I. Algemeen

- Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.
- Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.
- Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kratten of een ander onstabiel stavlak.
- Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
- Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
- Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
- Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.
- Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
- Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

- Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van ±75° ten opzichte van het horizontale vlak te staan).
- Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.
- Gebruik draagbaar klimmaterieel van de

Stempel verdeler - type + datum

goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel dient tenminste een meter uit te steken boven de plaats waar toe het toegang geeft.

13.Plaats draagbaar klimmaterieel welk kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming mogelijk is aan de opgestoken zijde.

14.Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmaterieel, welk in uitgeschoven of opgestoken stand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.

15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare klimmaterieel zijn vastgezet aan een sport.

C. BEKLIMMING OF GEBRUIK

- Beklim draagbaar klimmaterieel met het gezicht er naar toe.
- Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer U minimaal een hand vrij hebt om het vast te houden.
- Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van bovenaf.
- Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.
- Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel met gladde of vervulde zolen.
- Zorg dat U bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar klimmaterieel staat.
- Ga nooit met een voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere voet op bij voorbeeld een raamkozijn staan.
- Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.
- Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer U er op staat.
- Heel belangrijk is te weten dat bij het uitschuiven van 3-delige ladders eerst het smalste gedeelte dient uitgeschoven te worden. Bij het in mekaar schuiven dient eveneens eerst het smalste stuk ingeschoven te worden en vervolgens het middenstuk.

11.Aandacht: Er mag zich volgens de normen van de veiligheidsorganisaties, steeds slechts 1 persoon op de ladder bevinden.

D. ONDERHOUD EN OPSLAG

- Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften.
- Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
- Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden.
- Behandel houten draagbaar klimmaterieel minimaal een maal per jaar met een houtconserveringsmiddel of met blanke lak.
- Schilder houten draagbaar klimmaterieel nooit met verf.
- Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel.
- Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.
- Berg houten draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende geventileerde ruimte.

SOLIDE

POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS EN TRAPPEN

Handleiding

Behorende bij aluminium en houten ladders en trappen, afgegeven bij iedere verkochte ladder of trap, volgens de bepalingen van de geldende Europese Normen EN 131/1 en EN 131/2 (*verplicht door de Warenwet – Besluit Draagbaar Klimmaterieel – met ingang van 1 november 1986 – uitsluitend Nederland*).

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

- Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik.
- Controleer voor ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.
- Gebruik nooit beschadigt of gebroken draagbaar klimmaterieel.
- Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. TOEPASSING EN PLAATSING

I. Algemeen

- Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.
- Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.
- Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kratten of een ander onstabiel stavlak.
- Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
- Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
- Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
- Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.
- Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
- Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

- Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van ±75° ten opzichte van het horizontale vlak te staan).
- Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.
- Gebruik draagbaar klimmaterieel van de

Stempel verdeler - type + datum

goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel dient tenminste een meter uit te steken boven de plaats waar toe het toegang geeft.

13.Plaats draagbaar klimmaterieel welk kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming mogelijk is aan de opgestoken zijde.

14.Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmaterieel, welk in uitgeschoven of opgestoken stand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.

15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare klimmaterieel zijn vastgezet aan een sport.

C. BEKLIMMING OF GEBRUIK

- Beklim draagbaar klimmaterieel met het gezicht er naar toe.
- Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer U minimaal een hand vrij hebt om het vast te houden.
- Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van bovenaf.
- Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.
- Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel met gladde of vervulde zolen.
- Zorg dat U bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar klimmaterieel staat.
- Ga nooit met een voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere voet op bij voorbeeld een raamkozijn staan.
- Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.
- Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer U er op staat.
- Heel belangrijk is te weten dat bij het uitschuiven van 3-delige ladders eerst het smalste gedeelte dient uitgeschoven te worden. Bij het in mekaar schuiven dient eveneens eerst het smalste stuk ingeschoven te worden en vervolgens het middenstuk.

11.Aandacht: Er mag zich volgens de normen van de veiligheidsorganisaties, steeds slechts 1 persoon op de ladder bevinden.

D. ONDERHOUD EN OPSLAG

- Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften.
- Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
- Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden.
- Behandel houten draagbaar klimmaterieel minimaal een maal per jaar met een houtconserveringsmiddel of met blanke lak.
- Schilder houten draagbaar klimmaterieel nooit met verf.
- Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel.
- Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.
- Berg houten draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende geventileerde ruimte.

SOLIDE

POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS EN TRAPPEN

Handleiding

Behorende bij aluminium en houten ladders en trappen, afgegeven bij iedere verkochte ladder of trap, volgens de bepalingen van de geldende Europese Normen EN 131/1 en EN 131/2 (*verplicht door de Warenwet – Besluit Draagbaar Klimmaterieel – met ingang van 1 november 1986 – uitsluitend Nederland*).

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

- Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik.
- Controleer voor ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.
- Gebruik nooit beschadigt of gebroken draagbaar klimmaterieel.
- Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. TOEPASSING EN PLAATSING

I. Algemeen

- Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.
- Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.
- Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kratten of een ander onstabiel stavlak.
- Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
- Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
- Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
- Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.
- Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
- Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

- Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van ±75° ten opzichte van het horizontale vlak te staan).
- Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.
- Gebruik draagbaar klimmaterieel van de

Stempel verdeler - type + datum

SOLIDE

POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS EN TRAPPEN

Handleiding

Behorende bij aluminium en houten ladders en trappen, afgegeven bij iedere verkochte ladder of trap, volgens de bepalingen van de geldende Europese Normen EN 131/1 en EN 131/2 (*verplicht door de Warenwet – Besluit Draagbaar Klimmaterieel – met ingang van 1 november 1986 – uitsluitend Nederland*).

A. INSPECTIE EN VOORBEREIDING

- Controleer draagbaar klimmaterieel na ontvangst en voor ieder gebruik.
- Controleer voor ieder gebruik alle onderdelen van draagbaar klimmaterieel op hun toestand en werking.
- Gebruik nooit beschadigt of gebroken draagbaar klimmaterieel.
- Breng geen tijdelijke reparaties aan aan draagbaar klimmaterieel. Laat reparaties van draagbaar klimmaterieel over aan een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. TOEPASSING EN PLAATSING

I. Algemeen

- Gebruik draagbaar klimmaterieel uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van draagbaar klimmaterieel.
- Stel draagbaar klimmaterieel zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats draagbaar klimmaterieel niet ondersteboven, achterstevoren of tegen ronde of smalle zuilen e.d.
- Plaats draagbaar klimmaterieel nooit op tafels, kratten of een ander onstabiel stavlak.
- Plaats draagbaar klimmaterieel niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
- Neem extra voorzorgen wanneer draagbaar klimmaterieel voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
- Pas op! Metalen draagbaar klimmaterieel is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen draagbaar klimmaterieel op minimal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
- Gebruik bij harde wind - vanaf windkracht 6 - buitenshuis geen draagbaar klimmaterieel.
- Laat opgesteld draagbaar klimmaterieel nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
- Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand draagbaar klimmaterieel, nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

II. Voor draagbaar klimmaterieel welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

- Plaats draagbaar klimmaterieel zodanig, dat de afstand van de voet van het draagbaar klimmaterieel tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het draagbaar klimmaterieel. (Het draagbare klimmaterieel behoort in deze stand onder een hoek van ±75° ten opzichte van het horizontale vlak te staan).
- Stel draagbaar klimmaterieel op tegen een stevig dragend punt, nooit tegen een raam.
- Gebruik draagbaar klimmaterieel van de

Stempel verdeler - type + datum

goede lengte. Het draagbaar klimmaterieel dient tenminste een meter uit te steken boven de plaats waar toe het toegang geeft.

13.Plaats draagbaar klimmaterieel welk kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming mogelijk is aan de opgestoken zijde.

14.Let er op dat bij meerdelig draagbaar klimmaterieel, welk in uitgeschoven of opgestoken stand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.

15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het draagbare klimmaterieel zijn vastgezet aan een sport.

C. BEKLIMMING OF GEBRUIK

- Beklim draagbaar klimmaterieel met het gezicht er naar toe.
- Beklim draagbaar klimmaterieel alleen, wanneer U minimaal een hand vrij hebt om het vast te houden.
- Beklim draagbaar klimmaterieel zonder platform nooit hoger dan de vierde standplaats van bovenaf.
- Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.
- Draag bij het gebruik van draagbaar klimmaterieel geen schoeisel met gladde of vervulde zolen.
- Zorg dat U bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het draagbaar klimmaterieel staat.
- Ga nooit met een voet op draagbaar klimmaterieel en met de andere voet op bij voorbeeld een raamkozijn staan.
- Leun niet te ver opzij. Verplaats draagbaar klimmaterieel wat vaker.
- Verplaats draagbaar klimmaterieel niet wanneer U er op staat.
- Heel belangrijk is te weten dat bij het uitschuiven van 3-delige ladders eerst het smalste gedeelte dient uitgeschoven te worden. Bij het in mekaar schuiven dient eveneens eerst het smalste stuk ingeschoven te worden en vervolgens het middenstuk.

11.Aandacht: Er mag zich volgens de normen van de veiligheidsorganisaties, steeds slechts 1 persoon op de ladder bevinden.

D. ONDERHOUD EN OPSLAG

- Onderhoud draagbaar klimmaterieel volgens de voorschriften.
- Inspecteer draagbaar klimmaterieel geregeld op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
- Laat iedere beschadiging aan draagbaar klimmaterieel zo spoedig mogelijk repareren door een terzake deskundige.
- Houd draagbaar klimmaterieel schoon en vrij van ongerechtigheden.
- Behandel houten draagbaar klimmaterieel minimaal een maal per jaar met een houtconserveringsmiddel of met blanke lak.
- Schilder houten draagbaar klimmaterieel nooit met verf.
- Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel.
- Berg draagbaar klimmaterieel zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.
- Berg houten draagbaar klimmaterieel op in een koele en voldoende geventileerde ruimte.

SOLIDE
POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

MODE D’EMPLOI POUR ECHELLES ET ESCABEAUX

MODE D’EMPLOI

Relatif aux échelles et escabeaux en aluminium et en bois, et délivré lors de tout achat d’échelle ou d’escabeau, conformément aux exigences des Normes Européennes EN 131/1 et EN 131/2 (conformément à la loi relative au matériel d’escalade portatif, en vigueur depuis le 1er novembre 1986 – Pays-Bas uniquement).

A. CONTRÔLE ET PREPARATION

- Contrôlez le matériel d’escalade portatif à la réception et avant chaque emploi.
- Contrôlez avant chaque emploi l’état et le fonctionnement de tous les éléments du matériel d’escalade portatif.
- N’employez jamais de matériel d’escalade portatif défectueux ou endommagé.
- N’effectuez pas de réparations provisoires au matériel d’escalade portatif. Faites effectuer les réparations par du personnel spécialisé.
- Préservez le matériel d’escalade portatif de toute souillure telle que peinture, boue, neige ou huile.

B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT I. Généralités

- Employez uniquement le matériel d’escalade portatif dans le but pour lequel il a été conçu. Utilisez-le à bon escient.
- Disposez le matériel d’escalade portatif avec le plus grand soin. Agissez avec discernement. Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sens dessus-dessous, en inversant avant et arrière, ou contre des colonnes rondes ou étroites, etc.
- Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sur une table, une caisse à claire-voie ou tout autre appui instable.
- Ne placez pas le matériel d’escalade portatif sur une pente ou sur une surface molle, inégale ou glissante.
- Prenez des précautions particulières lorsque le matériel d’escalade portatif doit être placé devant une ouverture de porte ou dans un passage.
- Attention ! L’aluminium est bon conducteur d’électricité. Placez-le à au moins 2 mètres de tout élément électrique non isolé ou sous tension.
- Par vent fort – force 6 et plus – n’employez pas le matériel d’escalade portatif à l’extérieur.
- N’abandonnez jamais le matériel d’escalade portatif sans surveillance. Pensez aux enfants.
- N’escaladez jamais au-delà de l’articulation le 3ème élément d’une échelle triple transformable utilisée comme échelle double sans appui.

II. Matériel d’escalade portatif placé contre un mur, une cloison ou un façade.

- Placez le matériel d’escalade portatif de telle façon que la distance du mur au pied de l’échelle soit environ égale au quart de la longueur de celle-ci (L’échelle forme alors un angle d’environ 75° avec le plan horizontal).

Cachet revendeur - type + date

SOLIDE
POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

MODE D’EMPLOI POUR ECHELLES ET ESCABEAUX

MODE D’EMPLOI

Relatif aux échelles et escabeaux en aluminium et en bois, et délivré lors de tout achat d’échelle ou d’escabeau, conformément aux exigences des Normes Européennes EN 131/1 et EN 131/2 (conformément à la loi relative au matériel d’escalade portatif, en vigueur depuis le 1er novembre 1986 – Pays-Bas uniquement).

A. CONTRÔLE ET PREPARATION

- Contrôlez le matériel d’escalade portatif à la réception et avant chaque emploi.
- Contrôlez avant chaque emploi l’état et le fonctionnement de tous les éléments du matériel d’escalade portatif.
- N’employez jamais de matériel d’escalade portatif défectueux ou endommagé.
- N’effectuez pas de réparations provisoires au matériel d’escalade portatif. Faites effectuer les réparations par du personnel spécialisé.
- Préservez le matériel d’escalade portatif de toute souillure telle que peinture, boue, neige ou huile.

B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT I. Généralités

- Employez uniquement le matériel d’escalade portatif dans le but pour lequel il a été conçu. Utilisez-le à bon escient.
- Disposez le matériel d’escalade portatif avec le plus grand soin. Agissez avec discernement. Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sens dessus-dessous, en inversant avant et arrière, ou contre des colonnes rondes ou étroites, etc.
- Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sur une table, une caisse à claire-voie ou tout autre appui instable.
- Ne placez pas le matériel d’escalade portatif sur une pente ou sur une surface molle, inégale ou glissante.
- Prenez des précautions particulières lorsque le matériel d’escalade portatif doit être placé devant une ouverture de porte ou dans un passage.
- Attention ! L’aluminium est bon conducteur d’électricité. Placez-le à au moins 2 mètres de tout élément électrique non isolé ou sous tension.
- Par vent fort – force 6 et plus – n’employez pas le matériel d’escalade portatif à l’extérieur.
- N’abandonnez jamais le matériel d’escalade portatif sans surveillance. Pensez aux enfants.
- N’escaladez jamais au-delà de l’articulation le 3ème élément d’une échelle triple transformable utilisée comme échelle double sans appui.

II. Matériel d’escalade portatif placé contre un mur, une cloison ou un façade.

- Placez le matériel d’escalade portatif de telle façon que la distance du mur au pied de l’échelle soit environ égale au quart de la longueur de celle-ci (L’échelle forme alors un angle d’environ 75° avec le plan horizontal).

Cachet revendeur - type + date

SOLIDE
POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

MODE D’EMPLOI POUR ECHELLES ET ESCABEAUX

MODE D’EMPLOI

Relatif aux échelles et escabeaux en aluminium et en bois, et délivré lors de tout achat d’échelle ou d’escabeau, conformément aux exigences des Normes Européennes EN 131/1 et EN 131/2 (conformément à la loi relative au matériel d’escalade portatif, en vigueur depuis le 1er novembre 1986 – Pays-Bas uniquement).

A. CONTRÔLE ET PREPARATION

- Contrôlez le matériel d’escalade portatif à la réception et avant chaque emploi.
- Contrôlez avant chaque emploi l’état et le fonctionnement de tous les éléments du matériel d’escalade portatif.
- N’employez jamais de matériel d’escalade portatif défectueux ou endommagé.
- N’effectuez pas de réparations provisoires au matériel d’escalade portatif. Faites effectuer les réparations par du personnel spécialisé.
- Préservez le matériel d’escalade portatif de toute souillure telle que peinture, boue, neige ou huile.

B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT I. Généralités

- Employez uniquement le matériel d’escalade portatif dans le but pour lequel il a été conçu. Utilisez-le à bon escient.
- Disposez le matériel d’escalade portatif avec le plus grand soin. Agissez avec discernement. Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sens dessus-dessous, en inversant avant et arrière, ou contre des colonnes rondes ou étroites, etc.
- Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sur une table, une caisse à claire-voie ou tout autre appui instable.
- Ne placez pas le matériel d’escalade portatif sur une pente ou sur une surface molle, inégale ou glissante.
- Prenez des précautions particulières lorsque le matériel d’escalade portatif doit être placé devant une ouverture de porte ou dans un passage.
- Attention ! L’aluminium est bon conducteur d’électricité. Placez-le à au moins 2 mètres de tout élément électrique non isolé ou sous tension.
- Par vent fort – force 6 et plus – n’employez pas le matériel d’escalade portatif à l’extérieur.
- N’abandonnez jamais le matériel d’escalade portatif sans surveillance. Pensez aux enfants.
- N’escaladez jamais au-delà de l’articulation le 3ème élément d’une échelle triple transformable utilisée comme échelle double sans appui.

II. Matériel d’escalade portatif placé contre un mur, une cloison ou un façade.

- Placez le matériel d’escalade portatif de telle façon que la distance du mur au pied de l’échelle soit environ égale au quart de la longueur de celle-ci (L’échelle forme alors un angle d’environ 75° avec le plan horizontal).

Cachet revendeur - type + date

SOLIDE
POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

MODE D’EMPLOI POUR ECHELLES ET ESCABEAUX

MODE D’EMPLOI

Relatif aux échelles et escabeaux en aluminium et en bois, et délivré lors de tout achat d’échelle ou d’escabeau, conformément aux exigences des Normes Européennes EN 131/1 et EN 131/2 (conformément à la loi relative au matériel d’escalade portatif, en vigueur depuis le 1er novembre 1986 – Pays-Bas uniquement).

A. CONTRÔLE ET PREPARATION

- Contrôlez le matériel d’escalade portatif à la réception et avant chaque emploi.
- Contrôlez avant chaque emploi l’état et le fonctionnement de tous les éléments du matériel d’escalade portatif.
- N’employez jamais de matériel d’escalade portatif défectueux ou endommagé.
- N’effectuez pas de réparations provisoires au matériel d’escalade portatif. Faites effectuer les réparations par du personnel spécialisé.
- Préservez le matériel d’escalade portatif de toute souillure telle que peinture, boue, neige ou huile.

B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT I. Généralités

- Employez uniquement le matériel d’escalade portatif dans le but pour lequel il a été conçu. Utilisez-le à bon escient.
- Disposez le matériel d’escalade portatif avec le plus grand soin. Agissez avec discernement. Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sens dessus-dessous, en inversant avant et arrière, ou contre des colonnes rondes ou étroites, etc.
- Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sur une table, une caisse à claire-voie ou tout autre appui instable.
- Ne placez pas le matériel d’escalade portatif sur une pente ou sur une surface molle, inégale ou glissante.
- Prenez des précautions particulières lorsque le matériel d’escalade portatif doit être placé devant une ouverture de porte ou dans un passage.
- Attention ! L’aluminium est bon conducteur d’électricité. Placez-le à au moins 2 mètres de tout élément électrique non isolé ou sous tension.
- Par vent fort – force 6 et plus – n’employez pas le matériel d’escalade portatif à l’extérieur.
- N’abandonnez jamais le matériel d’escalade portatif sans surveillance. Pensez aux enfants.
- N’escaladez jamais au-delà de l’articulation le 3ème élément d’une échelle triple transformable utilisée comme échelle double sans appui.

II. Matériel d’escalade portatif placé contre un mur, une cloison ou un façade.

- Placez le matériel d’escalade portatif de telle façon que la distance du mur au pied de l’échelle soit environ égale au quart de la longueur de celle-ci (L’échelle forme alors un angle d’environ 75° avec le plan horizontal).

Cachet revendeur - type + date

SOLIDE
POLYESTER COATED ALUMINIUM

B-3201 LANGDORP

MODE D’EMPLOI POUR ECHELLES ET ESCABEAUX

MODE D’EMPLOI

Relatif aux échelles et escabeaux en aluminium et en bois, et délivré lors de tout achat d’échelle ou d’escabeau, conformément aux exigences des Normes Européennes EN 131/1 et EN 131/2 (conformément à la loi relative au matériel d’escalade portatif, en vigueur depuis le 1er novembre 1986 – Pays-Bas uniquement).

A. CONTRÔLE ET PREPARATION

- Contrôlez le matériel d’escalade portatif à la réception et avant chaque emploi.
- Contrôlez avant chaque emploi l’état et le fonctionnement de tous les éléments du matériel d’escalade portatif.
- N’employez jamais de matériel d’escalade portatif défectueux ou endommagé.
- N’effectuez pas de réparations provisoires au matériel d’escalade portatif. Faites effectuer les réparations par du personnel spécialisé.
- Préservez le matériel d’escalade portatif de toute souillure telle que peinture, boue, neige ou huile.

B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT I. Généralités

- Employez uniquement le matériel d’escalade portatif dans le but pour lequel il a été conçu. Utilisez-le à bon escient.
- Disposez le matériel d’escalade portatif avec le plus grand soin. Agissez avec discernement. Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sens dessus-dessous, en inversant avant et arrière, ou contre des colonnes rondes ou étroites, etc.
- Ne placez jamais le matériel d’escalade portatif sur une table, une caisse à claire-voie ou tout autre appui instable.
- Ne placez pas le matériel d’escalade portatif sur une pente ou sur une surface molle, inégale ou glissante.
- Prenez des précautions particulières lorsque le matériel d’escalade portatif doit être placé devant une ouverture de porte ou dans un passage.
- Attention ! L’aluminium est bon conducteur d’électricité. Placez-le à au moins 2 mètres de tout élément électrique non isolé ou sous tension.
- Par vent fort – force 6 et plus – n’employez pas le matériel d’escalade portatif à l’extérieur.
- N’abandonnez jamais le matériel d’escalade portatif sans surveillance. Pensez aux enfants.
- N’escaladez jamais au-delà de l’articulation le 3ème élément d’une échelle triple transformable utilisée comme échelle double sans appui.

II. Matériel d’escalade portatif placé contre un mur, une cloison ou un façade.

- Placez le matériel d’escalade portatif de telle façon que la distance du mur au pied de l’échelle soit environ égale au quart de la longueur de celle-ci (L’échelle forme alors un angle d’environ 75° avec le plan horizontal).

Cachet revendeur - type + date

- Appuyez le matériel d’escalade portatif contre une surface fixe et solide, jamais contre un châssis de fenêtre.
- Employez du matériel d’escalade portatif de longueur adéquate. Il doit dépasser d’au moins un mètre l’endroit auquel il donne accès.
- Placez le matériel d’escalade portatif de telle façon qu’une escalade soit uniquement possible par le côté prévu.
- Contrôlez si les crochets du matériel d’escalade portatif se composant de plusieurs éléments sont bien accrochés aux échelons.
- La corde servant à hisser le matériel en position d’utilisation doit être fixée à un échelon.

C. ESCALADE ET UTILISATION

- Escaladez toujours de face le matériel d’escalade portatif.
- Escaladez le matériel d’escalade portatif seul, en ayant au moins une main libre pour vous tenir.
- N’escaladez jamais le matériel d’escalade portatif sans plateforme plus haut que le 4ème échelon à partir du haut.
- Ne portez jamais de sandales, de chaussures à hauts talons ni de sabots lors de l’emploi de matériel d’escalade portatif.
- Ne portez jamais de chaussures à semelles lisses ou souillées lors de l’emploi de matériel d’escalade portatif.
- Pendant les travaux, gardez toujours les deux pieds sur le matériel d’escalade portatif.
- Ne mettez jamais un pied sur le matériel d’escalade portatif et l’autre, par exemple, sur un appui de fenêtre.
- Ne vous penchez pas trop latéralement. Déplacez plutôt votre matériel d’escalade.
- Ne déplacez jamais le matériel d’escalade portatif pendant que vous vous trouvez sur celui-ci.
- Pour déployer ou refermer des échelles à 3 éléments, il convient de commencer par la section la plus étroite, ensuite la section intermédiaire.
- Attention : jamais plus d’UNE personne à la fois sur une échelle.

D. ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Entretenez le matériel d’escalade portatif suivant les instructions.
- Contrôlez régulièrement le matériel d’escalade portatif pour détecter les défauts comme déformation et usure.
- Faites réparer toute défectuosité par du personnel spécialisé.
- Gardez votre matériel propre et net de toute souillure.
- Traitez le matériel d’escalade portatif en bois au moins une fois par an avec un produit de conservation du bois ou avec une laque transparente.
- Ne traitez jamais à la peinture le matériel d’escalade portatif en bois.
- Détruisez le matériel d’escalade portatif détérioré, usé ou irréparable.
- Rangez le matériel d’escalade portatif de façon telle qu’il ne puisse se déformer.
- Conservez le matériel d’escalade portatif en bois dans un endroit frais et aéré.