

## Vouwsteiger SOLIDE type VS

### Montagehandleiding

1. **Klapunit** uitklappen. Voor vergrendeling van het klikscharnier zorgen.
2. Een **horizontale schoor** op eerste sport, op overzijde van het klikscharnier, plaatsen.
3. **Wielen** vergrendelen.
4. Indien nodig, constructie verhogen door het plaatsen van **2 x 1 opbouwframe 4 sporten / leuningframe 2 sporten**, of **2 x 1 opbouwframe 7 sporten**. Opbouwframes door middel van bijgeleverde **borgpennen** beveiligen.
5. **Vloer** op gewenste hoogte plaatsen.  
 Klapunit alleen: max. vloerhoogte = 1 m  
 Klapunit + frame 2 / 4 sporten: max. vloerhoogte = 1,80 m  
 Klapunit + opbouwframe 7 sporten: max. vloerhoogte = 2,40 m
6. Bij gebruik buiten, **driehoekstabilisatoren** plaatsen indien vloerhoogte groter is dan 1,80 m.
7. **Leuningen** en **kantplanken** plaatsen.

### Demontage

In omgekeerde wijze van de montage handelen.

Opgelet: Voor de veiligheid van de zich in de buurt bevindende personen en tevens voor het voorkomen van beschadigingen van het materieel, **NOOIT** de onderdelen op de grond laten vallen.

### Kenmerken

- \* Fabr. SOLIDE NV B-3201 LANGDORP
- \* Keuringsattest n°CIB H/8298/007(008-009)/2/AS
- \* Ref. ARAB art. 434-454-457-43bis

Max. hoogte	Vloer	Werk	Totaal
Klapunit - <b>VS30</b>	1 m	3 m	2 m
Klapunit + 2 / 4 sp. - <b>VS38</b>	1,80 m	3,80 m	3 m
Klapunit + 7 sp. - <b>VS44</b>	2,40 m	4,40 m	4 m

- \* Rolsteiger van vloerhoogte onder 2.50 m.
- \* Max. belasting: 7,5 kN (750 kg)  
 Max. vloerbelasting: 2,2 kN (220 kg)



## Inspectie en onderhoud

Voor de aanvang van de montage dient de steiger volgens onderstaande punten te worden gecontroleerd.

Tijdens het gebruik dienen de algemene veiligheidsvoorschriften evenals de max. toelaatbare belasting in acht te worden genomen.

Na het gebruik dient het materieel zorgvuldig te worden gereinigd.

Het materieel op een droge en luchtige plaats bewaren.

In het algemeen dient het materieel vrij van ernstige vervuiling, oxydatie en roestvorming te zijn. Tevens dient het vrij te zijn van deuken dieper dan 2.5 mm, scheuren en vervormingen.

### Belangrijke aandachtspunten:

#### Klapunit, opbouwframes 4/7 sporten

- a. Geen scheuren in de lasverbindingen
- b. Staanderpennen niet verbogen
- c. Elementen moeten probleemloos in elkaar passen
- d. Klapunit: scharnierpunten en klikscharnier werkend en gangbaar
- e. Etiketten en aanduiding aanwezig

#### Vloeren

- a. Geen scheuren in de lasverbindingen
- b. Bouten en popnagels aanwezig en vast
- c. Klauwen vast in de ligger en niet verbogen
- d. Klauwen goed gangbaar
- e. Toestand van de vloerplaat (geen gaten, antisliplaag)
- f. Scharnieren, grendel en begrenslint van het luik intact en goed gangbaar
- g. Etiketten en aanduiding aanwezig

#### Schoren en leuning

- a. Klauwen vast in de buis en goed gangbaar
- b. Schoren niet verbogen

#### Wielen

- a. Wielen niet gescheurd of stukken uitgebroken
- b. Wielen goed gangbaar
- c. Remmechanisme goed werkend en gangbaar

#### Kantplanken

- a. Planken niet verbogen of gescheurd
- b. Bevestigingssysteem goed werkend

#### Driehoekstabilisatoren

- a. Scharnierende delen en klauwen goed werkend en gangbaar
- b. Rubbervoeten niet beschadigd

**Bij twijfel over de deugdelijkheid van de diverse onderdelen en voor informatie over vervangende onderdelen, raadpleeg Uw verdeler, of  
SOLIDE NV - B 3201 LANGDORP.**

## Instructies voor het gebruik van rolsteigers

Volgende punten zijn van toepassing voor alle types van rolsteigers:

- a) Rolsteigers mogen alleen worden ge(de)monteerd door personen die vertrouwd zijn met de opbouw- en gebruiksaanwijzing.
- b) Beschadigde elementen mogen niet gebruikt worden.
- c) Enkel originele onderdelen mogen worden gebruikt, volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- d) De ondergrond waarop de rolsteiger rust dient het gewicht van de opbouw te kunnen dragen.
- e) Het is verboden de rolsteiger te verplaatsen met personeel of materieel erop.
- f) Rolsteigers uitsluitend met mankracht verplaatsen, en alleen op een stevige, horizontale ondergrond, vrij van hindernissen. De normale loopsnelheid niet overschrijden.
- g) Voor gebruik dient er, aan de hand van de aanwijzingen van de fabrikant gecontroleerd te worden, of de rolsteiger correct opgebouwd is en waterpas staat.
- h) Voor gebruik moet worden gecontroleerd of alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om het weggrollen te voorkomen, bijvoorbeeld door de wielen met de rem te vergrendelen.
- i) Zonder speciale voorzieningen mogen geen hijswerktuigen aan rolsteigers bevestigd worden.
- j) Er mogen geen overbruggingen worden gemaakt tussen rolsteigers en gebouwen.
- k) Het beklimmen van de rolsteiger dient uitsluitend aan de binnenzijde, via de voorziene toegangsluiken, te geschieden.
- l) Het is verboden op de werkvloeren of rustborden te springen.
- m) Waar mogelijk dienen rolsteigers aan gebouwen of andere constructies te worden verankerd.